



## La Maintenance du pneu

1. Verifier tous boulots pour une normale fermeture si necessaire
2. Ne gonflez pas noues si les boulots sont en train de manquer.
3. Verifier letat des noues pour une correcte pression.
4. La pompe a main est utilisee seulement pour gonfler les noues.
5. **AVERTISSEMET** – Extra gonflement ou lutilisation de la pompe electrique a air/compresseurs peut entrainer a la destruction du pneu et causerait des elessures serieuses sur le corps.